

# 折畳式プロジェクタースクリーン 取扱説明書 Ver.1.1

## ■サイズ表(単位:cm) ※スクリーンを開いた状態での設置時サイズ

	幅	高さ	投影面幅	投影面高さ
RA-PSOT80K	176	100	171	95
RA-PSOT100K	221	125	216	120
RA-PSOT120K	265	150	260	145
RA-PSOT150K	335	191	331	187

材質: ポリエスエル

## 安全上のご注意(安全のために、必ずお守りください)

この度は本製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

ご使用の前に、「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

※本書はお読みになった後も大切に保管してください。

### ■図記号について

この取扱説明書および製品での表示は、製品を安全に正しくお使いいただき、お客様ご自身や他の方々への危害や財産への損害を未然に防止するため、下記の表示をしています。



この図記号は「気をつけるべきこと(注意)」を意味しています。



この図記号は「してはいけないこと(禁止)」を意味しています。



この図記号は「必ず実行していただきたいこと(強制)」を意味しています。



下記の警告を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が想定される内容を示しています。

お子様が触らない様ご注意ください。

塞息やけがなど思わぬ事故の原因になります。

風を直接スクリーンに当てないでください。

スクリーンを広げた状態で扇風機やエアコンなどの風が直接当たると落下し、破損やけがなど思わぬ事故の原因になります。

ストーブや熱器具のそばに設置しないでください。

火災の原因になります。

スクリーンを本来の用途以外に使用しないでください。

破損やけがなど思わぬ事故の原因になります。

設置する際は2人以上でしっかりと設置してください。

設置場所が不安定だったり、設置方法が不十分な場合、落下等し、破損やけがなど思わぬ事故の原因になります。また、作業は2人以上で行ってください。



下記の注意を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される内容および財産に損害が発生する可能性がある内容を示しています。

設置面と道具にご注意ください。

設置面と道具の組み合わせ次第では、壁等に損傷を与えることがあります。

スクリーンに尖ったものを近づけないでください。

スクリーンの破損の原因になります。

エアコンなど機械等をふさがないでください。

エアコンや換気扇など壁にある機械等をふさぐと、これらの故障、またスクリーンの破損の原因になります。

スクリーンの保管・運搬は袋に収納してから行ってください。

スクリーンを袋に収納せずに持ち運んだり、保管すると、汚れや破損の原因になります。

## スクリーンのお取扱いについて

●設置する際は、くぎ、フック、ひも、両面テープなどで設置場所に適した方法で設置してください。  
(※設置方法による財産の損害は、いかなる場合も当社は一切責任を負いかねます。)

●スクリーンを袋から取り出した時は、折りジワなどがありますが、しばらく開いた状態で放置していただくと、多少シワが緩和されます。アイロン掛けをする際は、スチームアイロン等でスクリーンに直接触れないように注意し、また素早くアイロン掛けを行ってください。(適正温度:120度以内)

●スクリーンの性能保障や事故を防止するため、次の場所には設置しないでください。

- ・振動がある場所
- ・熱や水蒸気、風、油煙等の発生源の近く
- ・暖房器具の近く
- ・換気扇や通気口の近く

●設置する際は、水平に設置してください。

●設置場所の強度をお確かめの上、設置してください。

●スクリーンの映写性能を損なわないために、以下の点をご注意ください。

- ・スクリーン表面に直接手を触れないでください。
- ・スクリーンに文字や絵を書かないでください。
- ・スクリーンを硬いものでこすったり、ひっかいたりしないでください。
- ・ベンジンやシンナーでスクリーン表面を拭かないでください。

●スクリーン表面のほこりは、乾いた布で優しく拭いてください。

●洗濯やクリーニングはしないでください。

●保管は袋等に入れて保管してください。また、運搬時も同様です。