


# White Rainbow Upper Light 取扱説明書

操作方法の取扱説明書です。  
ご使用になる前にこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

## I. 各部名称




※電源オン・オフ、モードスイッチ、白色光コントロール、調光コントロールボタンはタッチするように触ると動作します。  
長押しはできません。白色コントロールや調光コントロールは数回のタッチでコントロールができますので指先で数回タッチして下さい。


## II. 使い方

### 1. グループ設定

2 台以上お使いの場合、グループ設定をすることで複数台を 1 つのリモコンで操作できます。




グループ分けをすると 1 つのリモコンで電源オン、電源オフの操作ができます。





### 2. モードボタンについて

モードボタンを押すとモードが変わります。以下のモードからお選びください。

A. ウォームホワイトモード  
ウォームホワイトモードでは明るさと暖色、寒色の調節が可能です。



- B. レッド
- C. グリーン
- D. ブルー
- E. イエロー
- F. ピンク
- G. ライトブルー
- H. RGB ミックスホワイト
- I. RGB ジャンピングカラーモード A (数秒ごとに変色します。)
- J. RGB ジャンピングカラーモード B (調光しながら数秒ごとに変色します。)



### 3. グループの再構成

グループの再構成は自動的に最後に設定したグループが変更されます。  
例えばグループ 1 に属している電球をグループ 2 に設定する場合は電球の電源をつけ、チャンネルスイッチの 2 を 1 回おして下さい。

## LED 電球

電球明るさ：40 形相当 全光束 (明るさ)：560 ルーメン  
寿命：40000 時間  
消費電力：7W  
口金：E26

## リモコン

単 4 電池 3 本 (別売)

## III. ご使用上の注意

- ・交流 100V 周波数 50/60Hz 以外の電源で使用しないでください。
- ・分解や改造はしないでください。
- ・LED 素子にはバラツキがある為同じ商品でも光色、明るさが異なることがあります。
- ・ランプ周囲温度 0°C～40°C の範囲で使用してください。
- ・外観などの仕様は予告なく変更することがあります。
- ・他の器具には使用しないでください。
- ・ランプ、リモコンに直接水滴のかかる状態や湿度の高いところで使用しないでください。
- ・リモコンボタンは強く押さないでください。破損することがあります。

室内用 交流 100V50/60Hz 共用

| 全光束<br>(lm) | 定格寿命<br>(h) | 定格電圧<br>(V) | 定格消費電力<br>(W) |
|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 560         | 40000       | 100         | 7             |