

RAMASU[®]

Apple正規MFI認証商品

TAG BELL タグベル

紛失防止アラームタグ付き
自転車ベル
anti-lost alarm

取扱説明書／保証書 ver.1

必要な工具：プラスドライバー

この度は弊社製品をご購入いただき誠にありがとうございます。本製品をご使用になる前に、この取扱説明書をよくご覧ください。お読みになった後は保証書と共に大切に保管してください。

※掲載している製品の写真は、実際の製品とは多少異なる場合がございます。本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

目次

製品特徴	02
安全上のご注意	03~04
免責事項	05
セット内容	06
製品仕様	07
タグの各部名称と電池の入れ方	08
ベルを自転車に取り付ける	09
ベルにタグを装着する	10
タグをアプリに登録する	11~12
タグの操作方法	13
「探す」アプリでできること	13
故障かな?と思ったら	14~15
保証について(保証規定)	16~17
「探す」アプリについて	18
お問い合わせ	19
●保証書	巻末

製品特徴

- 自転車が遠くにある時、iPhone・iPadの「探す」アプリで大切な自転車の位置をマップ上に表示して探せる紛失防止タグ内蔵ベル。
※Android非対応
- 「探す」ネットワークとのすべての通信は匿名で行われ、情報を暗号化するので、個人を特定されないようにプライバシーを保護します。
- 連続使用時間は約100日で、ユーザー自身で電池交換が可能です。
- スピーカー内蔵だから、音を鳴らして自転車の置き場所を知らせます。
- 雨の時も安心。水の侵入を防ぐ設計。

安全上のご注意

警告

- 電池など小さな部品を含みますので、乳幼児、小児の手の届かない場所で使用、保管してください。
- 分解、改造などは絶対に行わないでください。それらに起因する故障、トラブルに関しては一切の責任を負いかねます。
- 火元に近づけたり、直射日光の当たるところ、炎天下の車内や高温になる場所に置かないでください。
- タグを直接水につけたり、濡らさないでください。
- タグを医療機器の近くで使用しないでください。医療機器に影響を与える恐れがあります。
- ご自身で修理・分解・改造しないでください。火災や感電の原因になります。
- 走行中にタグを操作したり、アプリを操作しないでください。

安全上のご注意

注意

- ベルの自転車への取り付けは確実に行ってください。確実に取り付けられていないと、落下して故障の原因になります。
- 落としたり強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
- 万一破損、故障した場合や、異臭や発熱など異常を感じた時はすぐに使用を中止し、販売店またはサポートセンターへご連絡ください。

免責事項

本取扱説明書の図は製品の動作を説明するための例示であるため、実物と異なる場合があります。また、本取扱説明書は予告なしに変更されることがあります。

最新の取扱説明書は弊社HPよりダウンロードが可能です。

<http://www.ikesho-n.jp>

※AppleおよびiPhone、iPadは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。

※Find MyはApple Inc.の商標です。

※「探す」機能はApple端末のみ対応します。

※iOS商標は、米国Ciscoのライセンスに基づき使用されています。

セット内容

ご使用前にセット内容がすべて揃っているかご確認ください。

万一、不足がございましたらお買い求めの販売店までご連絡ください。



タグ(テスト電池付属)



ベル

製品仕様

本体サイズ	タグ:約W32×D32×H14mm
(突起部除く)	ベル:約W40×D40×H60mm
本体重量	タグ:約8g
	ベル:約26g
通信方式	Bluetooth5.0
アプリ	Apple「探す」
スピーカー	内蔵(アラーム再生)
電池	CR2032 コイン型リチウム電池
連続使用時間	約100日 ※目安(使用状況による)
互換OS	iOS14.5以降/iPadOS14.5以降
接続距離	約10m以内
測位距離	限定なし
動作環境温度	-20℃~60℃
防水性	防水(ベル格納時)
アラーム音量	50~55dB
主な材質	タグ:ABS樹脂
	ベル:アルミ合金/ABS樹脂
取付対応径	ハンドル径約22.2mm

※改良の為、仕様等は予告なく変更になる場合があります。

タグの各部名称と電池の入れ方



ボタン

スピーカー



電池ふた

●電池の入れ方

CR2032 コイン型電池使用



電池装着位置

ふたを指で押し付けながら、左(反時計回り)に回し開けます。電池を入れる際は、ふた側を+の向きにして入れてください。

※同梱の電池はテスト電池です。
※電池は新品の電池を使用してください。

ベルを自転車に取り付ける



ベルに差し込まれているネジをプラスドライバーではずします。



自転車のハンドルバーにはさみ込むようにして取り付けます。



最初にはずしたネジを使い、プラスドライバーで締め付けます。



しっかりと固定できたら、取り付け完了です。
※引き手は位置調整可

ベルにタグを装着する



ベル上部を図のように左(反時計回り)に回して取り外し、タグを装着します。ベルをタグの上にはめて、右(時計回り)に回してしっかりと閉まるまで取り付けます。

タグをアプリに登録する

- 「探す」アプリに登録するには
あらかじめiPhone・iPadなどの
端末のBluetoothをオンにして
ください。



探す

- ①「探す」アプリを起動します。
- ②タグのボタンを1回押して電源を入れます。
- ③アプリ画面で以下の順で押下します。
「持ち物を探す」→「持ち物を追加」→
「その他の対応している持ち物」
※「AirTagを追加」は押下しません。
- ④アプリでタグが探索されるのを待ち、
「iTag」が検出されたら「接続」を押下します。

タグをアプリに登録する

- ⑤タグの名称と絵文字を決定します。
- ⑥タグをApple IDに関連付ける旨について確認を求められます。内容を読み「同意」を押下します。
- ⑦アプリの機能について説明が表示されるので、「終了」を押下して登録は完了です。

●登録の削除

リストからタグを選択し、「持ち物を削除」→「削除」を押下し、登録削除完了となります。

※削除が完了すると音が鳴ります。

※バージョンによって、表示等は異なる場合があります。

タグの操作方法

●電源オン／オフ

○オン…ボタンを**1度**押します。(音が1度鳴ります)

○オフ…ボタンを**長押し**します。(音が2度鳴ります)

●工場出荷時状態にリセットする

アプリでタグの登録を削除後、**タグのボタンを素早く4回連続押し、5回目は音が鳴るまで長押し**します。音が鳴ると設定はリセットされます。

「探す」アプリでできること

●アプリから自転車の最終位置情報を確認する

●タグが手元から離れたら通知

●タグからアラームを鳴らして位置を知らせる

※タグからアラームを鳴らすには、タグと端末がBluetoothで通信可能な距離内にあることが条件となります。

故障かな?と思ったら

問題	考えられる原因	解決方法
タグをアプリに登録できない	端末のBluetoothがオンになっていない	端末の設定でBluetoothをオンにしてください
	端末のOSのバージョンが古い	OSの更新をしてください
	接続済の端末がある	「探す」アプリで登録した端末を削除してください
	電池残量がない、または電池が入っていない	新しい電池と交換してください
	端末とタグの距離が離れている	端末とタグを近づけてください
	その他の原因 (原因不明)	工場出荷時にリセットしてください (P.13記載)

故障かな?と思ったら

問題	考えられる原因	解決方法
「探す」アプリで位置が表示されない	接続距離内にApple端末のユーザーがいない	タグとApple端末の距離は10m以内の必要があります
	電池残量がない、または電池が入っていない	新しい電池と交換してください

その他の不良や不明点については、お買い上げの販売店または弊社サポートセンターまでお問い合わせください。

保証について(保証規定)

1.通常の使用により万一材質上または構造上に欠陥が生じた場合無償で新品交換または修理致します。但し、以下の理由またはこれに準ずる理由により生じた故障等については保証書は適用されません。

(A)取扱いの不注意、誤った使用方法、落下などによる破損

(B)取扱説明書に書かれている注意を怠った場合

(C)火災・地震・水害・落雷・その他の天災、公害等による故障や損傷

(D)お買い上げ後の輸送、移動、落下等

(E)弊社または弊社の指定した事業所以外で行われた修理、改造

(F)日本国以外での商品確認や使用による不具合

(G)本書のご提示がない場合、または保証期間が過ぎている場合

(H)上記の保証期間など記載内容を訂正または変更した場合

保証について(保証規定)

- 2.使用に伴う消費部品の消耗やアクセサリーの故障は保証適用されません。
- 3.運賃諸掛費用は原則としてお客様にてご負担願います。
- 4.保証の適用されていない故障および保証期間の切れた後の故障については有償で修理致します。(但し、故障内容により修理できない場合もございます。)
- 5.本製品の使用中発生した故障の他に起因する付随的損害については保証致しません。
- 6.本書は再発行致しません。
- 7.保証書の発行により、購入者の法律上の権利が制限されることはありません。

「探す」アプリについて

- Apple「探す」アプリのネットワークは、iPhone・iPadなどApple製の端末ユーザーで構成され、アプリを使用して、地図上で持ち物を見つける簡単かつ安全な方法を提供しています。
- 「探す」ネットワークは暗号化され、匿名であるため、Appleや製品のメーカーであっても、その位置を確認することはできません。また、個人を特定されることもありません。

お問い合わせ

■池商サポートセンター

TEL:025-383-0105

FAX:025-383-0108

E-MAIL:support@ikesho-n.jp

●受付時間:9:00~17:00

※土・日・祝日を除く

輸入販売元:株式会社池商

〒950-0162

新潟県新潟市江南区亀田大月2-465-5

<http://www.ikesho-n.jp>

© IKESHO Co., Ltd. All rights reserved.

保証書

取扱説明書に記載の注意書きに基づく正確な使用方法で、保証期間内に故障した場合に限り無償修理させていただきます。

その場合、販売店または弊社までご連絡願います。

タグベル anti-lost alarm

お客様	フリガナ お名前	TEL
	ご住所 [〒]	
販売店	●販売店名	
	●住所	
	●電話番号	
保証期間	●お買い上げ日:	年 月 日
	保証期間: お買い上げ日より6ヶ月間 (但し保証規定に基づく)	

輸入販売元: 株式会社 池商

RAMASU[®]